

### DEKKENDE PARELMOER KLEUR

#### Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: B 199

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

**1** Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is de kleur goed te beoordelen.

**2** Breng de **BC** kleur op de voorbereikte ondergrond aan:

**BC** : basecoatlaag  
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking **BC**)

**3** Als er meer dan 3 BC lagen zijn aangebracht laat dan **voor** het aanbrengen van de blanke lak de BC laag overnacht drogen of op warmte in de cabine. Bij nat in nat aanbrengen zal de glans anders nadien snel kunnen teruglopen.

#### Algemene informatie

De BC lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.

#### Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Op donkergrijze ondergrond aanbrengen geeft sneller dekkend resultaat.

