

BASECOAT EFFEN KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: H 0

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen.

2 Breng de u geleverde kleur op de volgende wijze aan:

BC : basecoatlaag

dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC 1

3 Laat bij meer dan drie BC lagen overnacht drogen of op warmte in de cabine. Bij nat in nat aanbrengen van de blanke 2K lak zal de glans anders nadien snel kunnen teruglopen.

Algemene informatie

De BC verf moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

