

TRANSPARANTE EFFEN KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: H 140

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

- 1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen.
- 2 Breng de lak in de volgende volgorde aan:
 - BC 1** : 1^e basecoatlaag
Dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC)
 - B2K 2**: 2^e 2K kleurlaag
V : Verharder voor B 2K 2
Advies aantal lagen: 3 - 4 dunne lagen kruislings opbrengen tot de gewenste kleur is bereikt.
- 3 Als er meer dan 3 BC lagen zijn aangebracht, laat dan voor het aanbrengen van de 2-componenten laag de BC lagen overnacht drogen of op warmte in de cabine. Bij nat in nat aanbrengen zal de glans anders nadien snel kunnen teruglopen.
Spuit laag B 2K 2 + V op kleur en niet op glans. Als na het bereiken van de kleur de glans nog niet naar wens is dan kan een laatste laag blanke lak nat in nat worden aangebracht.

Algemene informatie

De BC 1 lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.
Meng 2 delen B 2K 2 met 1 deel V en voeg 20% - 30% (acryl)thinner toe om het mengsel op spuitviscositeit te krijgen.

Indien gewenst, kunnen de verschillende kleuren apart worden nabesteld

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

