

CANDY KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: H 483

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

- 1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen hoeveel lagen (**tel deze!**) van de transparante kleur **BC 2** u moet aanbrengen. Gebruik deze staal ook bij gebrek aan een origineel kleurdeel, om vast te stellen wanneer de kleur op de te spuiten delen de juiste tint heeft bereikt. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen
- 2 Breng de u geleverde kleuren in de volgende volgorde aan:
 - BC 1**: 1^e basecoatlaag
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC 1)
 - BC 2**: 2^e basecoatlaag
advies aantal lagen: 3 - 4 dunne lagen kruislings opbrengen tot de gewenste kleur is bereikt.
- 3 Laat voor het aanbrengen van de blanke lak de BC lagen overnacht drogen of op warmte in de cabine. Bij nat in nat aanbrengen zal de glans anders nadien snel kunnen teruglopen. Voordat de blanke lak wordt aangebracht, opruwen met Scotch Brite en/of (voorzichtig) schuren met 2000 waterproof.

Algemene informatie

BC 1 en BC 2 moeten 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.

Indien gewenst, kunnen de verschillende kleuren BC 1 en BC 2 apart worden besteld

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

