

MATTE MET. KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: S 166

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is de kleur goed te beoordelen.

2 Breng de BC kleur op de voorbereekte ondergrond aan:

BC : basecoatlaag
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC)

M1K : 1 component gematteerde blanke lak
2 - 3 dunne lagen. Droging na 1 uur bij kamertemperatuur voltooid.

Algemene informatie

De BC lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.
Meng 2 delen M1K lak met 1 deel (acryl)thinner op spuitviscositeit.

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen

