

TRANSPARANTE PARELMOER KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: S 249

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen hoeveel lagen (**tel deze!**) van de transparante kleur **B2K** u moet aanbrengen. Gebruik deze staal ook bij gebrek aan een origineel kleurdeel, om vast te stellen wanneer de kleur op de te spuiten delen de juiste tint heeft bereikt. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen.

2 Breng de basis kleuren op de voorbereekte ondergrond aan:

BC : basecoatlaag
dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking BC)

B2K : 2K parelmoerlaag
V : Verharder voor B2K
advies aantal lagen: 3 - 4 dunne lagen opbrengen tot de gewenste kleur is bereikt.

Algemene informatie

De BC lak moet 1 : 1 met (acryl)thinner op spuitviscositeit worden gebracht.
Meng 2 delen B2K met 1 deel V en voeg 20% - 30% (acryl)thinner toe om het mengsel op spuitviscositeit te krijgen.

Indien gewenst, kunnen de verschillende kleuren apart worden nabesteld

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Laat voldoende uitdamp tijd tussen de B2K lagen. Spuit B2K op kleur en niet op glans. Indien noodzakelijk, aflakken met 2K blank voor glans.

